

# プレクストーク・ポケット PTP 1の操作 (再生)

※キーを操作すると、必ず音声ガイドが流れます。落ち着いて、音声ガイドを聞きながら操作しましょう。

**電源 LED**  
ON : 点灯(緑色)  
OFF: 消灯

※注意!!  
SDカードの挿入・取出しは、必ず電源 OFF の状態ですること!

ページ移動: 移動キー1回  
→ページ番号→決定  
先頭/最後: 移動キー2回  
→番号無しで決定→先頭へ  
→番号0→決定→最後へ

上下キーで移動単位を選択  
レベル⇄グループ⇄ページ  
⇄ フレーズ⇄しおり  
⇄(レベル...)  
左右キーで移動  
押し続けると早送・巻戻し

スピード/トーンの調整  
①キーで、調整モードを選  
び、上下キーで変更する。  
※①キーを  
1回押しすと「スピード」  
2回押しすと「トーン」  
3回押しすと「ガイド音量」  
4回押しすと「ガイドスピード」

電源 ON (1秒以上押し)  
OFF (2秒以上押し)  
お休みタイマー:  
電源 ON 状態で短く何回か押す。  
※音声ガイドを聞いて設定しましょう。

情報キー(数字キー⑤):  
様々な情報を聞く。  
電源、時間、現在のタイトルに  
関する様々な情報、再生設定等

何か操作したら 決定:  
再生・停止キー/下キー/#キー  
間違えたら キャンセル:  
上キー/\*キー

## ●メニューの選択——「通常再生」の場合

- (1)メニューキーを1回押す。(メニューから出たいときは、もう一度メニューキーを押す。)  
ガイド「メニュー。右キーまたは左キーで項目を選択。再生/停止キーまたは下キーで決定。」
- (2)右/左キーを何回か押して、目的の項目を選ぶ。  
ガイド「編集⇄録音管理⇄再生設定⇄しおり ⇄メモ録⇄メディア管理⇄管理⇄(編集...)」  
左右キーを押すごとに、項目がガイドされる。
- (3)「再生設定」がガイドされたら、再生/停止キー(または下キー)で決定する。  
ガイド「決定。再生方法を選択。」
- (4)右/左キーを押して、再生方法を選ぶ。  
ガイド「通常再生⇄タイトルリピート⇄(通常再生...)」 左右キーを押すごとに、再生方法が切り替わる。
- (5)「通常再生」がガイドされたら、再生/停止キー(または下キー)で決定する。  
ガイド「決定。設定しました。」

## ●タイトルの選択——SDカードの場合

- (1)タイトルキーを何回か押して、「SDカード」を選ぶ。  
ガイド「SDカード...」⇄USB機器⇄メモ録⇄(SDカード...)  
タイトルキーを押すごとに、メディアの種類と現在選ばれているタイトルがガイドされる。  
例:「USB機器にメディアがありません。タイトルがありません。タイトルを選び直してください」「メモ録がありません」  
「SDカード DAISY図書 合計〇タイトルあります」のあと、現在のタイトル番号とタイトルがガイドされる。  
「SDカード 音楽」等
- (2)DAISY図書の場合は(3)へ。  
音楽の場合は、上/下キーで「アルバム(またはトラック)」を選択し、「再生・停止」で決定後(3)へ
- (3)左/右キーで、聞きたいタイトル(音楽の場合はアルバム/トラック)を選択する。  
ガイド「DAISY図書⇄音楽⇄テキスト⇄(DAISY図書...)」 左右キーを押すごとに、タイトルがガイドされる。  
例:「SDカード DAISY図書1」「SDカード DAISY図書2」...「SDカード 音楽」「SDカード テキスト」
- (4)再生/停止キーを押して、再生する。
- (5)別のタイトルに移動するときは、手順(1)へ戻る。